SDI to HDMI コンバータ

NP-SDI2HD

取扱説明書 Ver.1.0.0

- この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

Arvanics Corporation

商標について

- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
  なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。

この取扱説明書をお読みいただく前に

- この取扱説明書の無断転載を禁じます。
- お客様がお持ちの製品のバージョンによっては、この取扱説明書に記載される外観図などが一部異なる場合がありますのでご了承ください。
- 取扱説明書は改善のため、事前の予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

本製品をご使用前に必ずお読みください。

この取扱説明書には、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容 (表示・図記号) を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

「警告」、「注意」、「記号」の意味

表示	表示の意味
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号	図記号の意味	記号例
注　意	この記号は、警告・注意を促すことを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。	感電注意
禁　止	この記号は、禁止行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。	分解禁止
指　示	この記号は、行為を強要したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。	プラグを抜く

⚠ 警告

禁　止	**不安定な場所に置かない** 水平で安定したところに設置してください。本体が落下・転倒してけがの原因になります。
	振動のある場所に置かない 振動で本体が移動・転倒し、けがの原因になります。
	異物をいれない 通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部に入った場合、火災・感電の原因になります。
	電源コード・電源プラグは **・傷つけたり、延長するなど加工したり、過熱したりしない** **・引っ張ったり、重いものを乗せたり、はさんだりしない** **・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない** そのまま使用すると、火災･感電の原因になります。電源コード・電源プラグが傷んだら、弊社営業部までお問い合わせください。
分解禁止	**修理・改造・分解はしない** 内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因になります。内部の点検・調整および修理は、弊社営業部までお問い合わせください。
接触禁止	**雷が鳴り出したら電源コードや LAN ケーブル、本体などには触れない** 感電の原因になります。
指　示	**据付工事について** 技術・技能を有する専門業者が据え付けを行うことを前提に販売されているものです。据え付け・取り付けは、必ず工事専門業者または弊社営業部までお問い合わせください。火災・感電・けが・器物破損の原因になります。
	電源プラグは、コンセントから抜きやすいように設置する 万一の異常や故障のときや長時間使用しないときなどに役立ちます。
	電源プラグは指定電源電圧のコンセントに根元まで確実に差し込む 差し込み方が悪いと、発熱によって火災・感電の原因になります。傷んだ電源プラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。
	電源プラグの埃などは定期的にとる 電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因になります。
プラグを抜く	**煙が出ている、異音、異臭がするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く** そのまま使用をすると、火災・感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認し、弊社営業部までお問い合わせください。
	落としたり、キャビネットが破損したりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電・けがの原因となります。点検・修理については、弊社営業部までお問い合わせください。
	内部に水や異物が入ったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。点検・修理については、弊社営業部までお問い合わせください。

機器の接続について

指　示	本体と周辺機器との接地電位差により感電、もしくは機器の破損が発生する場合があります。機器間をケーブルで接続する際は、長距離伝送接続なども含めて、関係するすべての機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。 各機器の信号・制御ケーブルを接続し、終了した後に各機器の電源プラグをコンセントに接続してください。

⚠ 注意	
禁　止	**温度の高い場所に置かない** 直射日光が当たる場所や温度の高い場所に置くと火災の原因になります。
	湿気・油煙・埃の多い場所に置かない 加湿器のそばや埃の多い場所などに置くと、火災・感電の原因になります。
	通風孔をふさがない 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。
	機器の上に重いものを置かない 倒れたり落ちたりしてけがの原因になります。
	コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因になります。
	本体付属の AC アダプタまたは電源コード以外のものは使用しない 不適合により、火災や感電の原因になります。本体付属の AC アダプタまたは電源コードは 100 V 系国内専用です。海外など 200 V 系でご使用になる場合は、弊社営業部までお問い合わせください。
ぬれ手禁止	**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない** 感電の原因になります。
指　示	**温度と湿度の使用・保存範囲を守る** 範囲を超えて使用を続けた場合、火災や感電の原因になります。
	他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切る 火災や感電の原因になります。
プラグを抜く	**長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く** 万一故障したとき、火災の原因になります。
	お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く 感電の原因になります。

設置についてのお願い

● ラックマウント製品の場合

指　示	EIA 相当のラックにマウントしてください。その際には上下に空冷のための隙間を空けるよう考慮してください。また、安全性を高めるため前面のマウント金具と併用して L 型のサポートアングルなどを取り付けて、機器全体の質量を平均的に支えるようにしてください。

● ゴム足つきの製品の場合

指　示	ゴム足を取り外した後にネジだけをネジ穴に挿入することは絶対にお止めください。内部の電気回路や部品に接触し、故障の原因になります。再度ゴム足を取り付ける場合は、付属のゴム足とネジ以外は使用しないでください。

● 海抜について

指　示	海抜 2,000 m 以上の場所に設置しないでください。 部品の寿命などに影響を及ぼすおそれや、故障の原因になる場合があります。

目次

1 同梱物の確認 8
2 製品概要 8
3 製品特徴 8
4 製品仕様 9
5 接続構成例 9
6 各部の名称と説明 10
6.1 前面 10
6.2 背面 10
6.3 側面 11
7 LED インジケーター 12
8 制御部分と表示部分 13
8.1 PC/AV モードの選択 13
8.2 出力フォーマットの設定 14
8.3 PC モード: 出力フォーマット設定 15
8.4 アスペクト比の設定 16
8.5 ロック/ロック解除の設定 17
8.6 ファームウェア情報 17
8.7 設定をデフォルトに戻す 18
9 正常に動作しないときは 19

1 同梱物の確認

以下の同梱物がすべてそろっているかご確認ください。
万一、同梱物の不足や損傷などの不良がありましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。

- NP-SDI2HD 本体　　1 台
- AC/DC アダプタ　　1 個
- 取扱説明書 (本書)　　1 冊

2 製品概要

NP-SDI2HD は SD/HD/3G-SDI 信号を HDMI 信号に変換して出力する単機能コンバータです。アップコンバート/ダウンコンバート機能が内蔵されています。入力した SDI をリクロックして 2 分配出力することも可能です。入力信号は 3G-SDI、出力信号は 1080p まで対応しています。

3 製品特徴

- SD/HD/3G-SDI 入力自動フォーマット検知
- アンチエイリアシングおよびアップダウンコンバート機能を搭載
- 1 系統の HDMI 出力および 2 系統のリファレンス用 SDI 出力の同時出力
- 分配機能
- SDI 出力のリクロック機能

4 製品仕様

型番	NP-SDI2HD
入力	1 系統 SD/HD/3G-SDI (BNC)
対応フォーマット	● 3G-SDI ➢ 1080p50/60 ● HD-SDI ➢ 1080p24/25/30 ➢ 1080i50/60 ➢ 720p50/60 ● SD-SDI ➢ 625i (PAL) ➢ 525i (NTSC)
出力	1 系統 HDMI (Type-A) 1 系統 2 分配出力 SD/HD/3G-SDI
対応フォーマット	1080p@ 60 / 50, 1080i@ 60 / 50, 1080p@ 30 / 25 / 24, 720p@ 60 / 50, 525i, 625i
音声フォーマット	エンベデッドオーディオ (2 ch, 24 bit, 48 kHz)
プラグ&プレイ	対応
外形寸法	74mm x 63.3mm x 22mm (突起物含まず)
質量	180 g
温度	使用範囲: 0 °C ~ 50 °C, 保存範囲: -20 °C ~ +60 °C
湿度	使用/保存範囲: 20 %~90 % (ただし結露なきこと)
消費電力	2.04W (12V, 170mA)
付属品	ロック機構付専用 AC アダプタ

5 接続構成例



6 各部の名称と説明

6.1 前面



[図 6.1] 前面

[表 6.1] 前面の各名称と説明

番号	名称	説明
1	電源ジャック	専用電源接続端子
2	LED	3G/HD/SD/HDCP インジケーター
3	モードボタン	モード選択およびフォーマット設定
4	BNC コネクタ	SD/HD/3G-SDI 入力

6.2 背面



[図 6.2] 背面

[表 6.2] 背面の各名称と説明

番号	名称	説明
1	BNC コネクタ	SD/HD/3G-SDI 出力 1
2	BNC コネクタ	SD/HD/3G-SDI 出力 2
3	HDMI コネクタ	HDMI 出力

6.3 側面

[図 6.3] 側面

[表 6.3] 側面の各名称と説明

番号	名称	説明
1	Mini USB コネクタ	ファームウエアアップグレード用／PC からコントロール用

7 LED インジケーター

解像度	LED の状態			
	SD	HD	3G	Power
480i / 576i (NTSC / PAL)	●	○	○	●
720p50 / 60 1080i50 / i60 1080p25 / p30 / p24	○	●	○	●
1080p50 1080p60	○	○	●	●
信号無し	○	○	○	●

●/ ●: LED ON
○: LED OFF

8 制御部分と表示部分

8.1 PC/AV モードの選択

左から 2 番目のボタンを以下の表示が出るまで長押しをします。

OUTPUT MODE PC MODE

(上表の場合は現在 PC モードであることを示しています)

- PC モード: 出力のフォーマットを VESA (PC)モードで設定します
- AV モード: 出力のフォーマットを HDTV(CEA861)で設定をします

OSD の表示	LED の状態			
Output Mode PC mode	SD LED	HD LED	3G LED	Power LED
	●	●	○	○
Output Mode AV mode	SD LED	HD LED	3G LED	Power LED
	○	○	●	●

8.2 出力フォーマットの設定



フレームレートを設定する時は、ボタン１を押して出力フォーマット設定のウィンドウが画面右上に表示されてからボタン２や３を押してください。

1	2	3
720x480	60i (デフォルト)	59.94i
	60p	59.94p
720x576	50i (デフォルト)	-
	50p	-
1280x720	60p (デフォルト)	59.94p
	50p	-
1920x1080i	60i (デフォルト)	59.94i
	50i	-
1920x1080p	60p (デフォルト)	59.94p
	50p	-
	30p	29.97p
	25p	-
	24p	23.97p

解像度変更時の LED ステータス

解像度	LED			
1	SD	HD	3G	Power
720x480	●	○	○	○
720x576	○	●	○	○
1280x720	●	●	○	○
1920x1080i	○	○	●	○
1920x1080p	●	○	●	○

●:　LED ON
○:　LED OFF

8.3 PC モード: 出力フォーマット設定

左から 1 番目または 2 番目のボタンを使用して出力フォーマットを変更します。

Button 1	Format	Button 2
	1920x1080 p60	
	1680x1050 p60	
	1600x1200 p60	
	1440x900 p60	
	1400x1050 p60	
	1366x768 p60	
	1280x1024 p60	
	1280x848 p60	
	1024x768 p60	
	800x600 p60	

解像度変更時の LED ステータス

	SD LED	HD LED	3G LED	POWER LED
800x600 p60	○	●	○	●
1024x768 p60	●	○	○	●
1280x848 p60	○	○	○	●
1280x1024 p60	●	●	●	○
1366x768 p60	○	●	●	○
1400x1050 p60	●	○	●	○
1440x900 p60	○	○	●	○
1600x1200 p60	●	●	○	○
1680x1050 p60	○	●	○	○
1920x1080 p60	●	○	○	○

●: LED ON
○: LED OFF

8.4 アスペクト比の設定

アスペクト比は左から三番目のボタン 3 を押して設定、変更します。
以下は入力フォーマットが 1280x720p 60Hz で出力フォーマットが 1920x1080p 60Hz の例となります。

モード	表示
16:9 (デフォルト)	
	画像サイズは 1920x1080
4:3	
	画像サイズは 1440x1080
1:1	
	画像サイズは 1280x720

8.5 ロック/ロック解除の設定



左から 3 番目のボタン 3 を、次のメッセージが表示されるまで押してください。

ロック解除状態時の OSD 表示 FUNCTION BUTTON UN-LOCKED
ロック状態時の OSD 表示 FUNCTION BUTTON LOCKED

ロック/ロック解除時の LED ステータス

ロック状態	SD LED	HD LED	3G LED	HDCP LED
ロック解除(デフォルト)	●	○	○	●
ロック	○	○	●	●

8.6 ファームウェア情報



左から 2 番目と 3 番目のボタンを同時に押して現在のファームウェアのバージョンを確認できます。

FIRMWARE VERSION 0.1.0.1

8.7 設定をデフォルトに戻す

デフォルト設定に戻す際は左から一番目から三番目のボタン 1、ボタン 2、ボタン 3 を同時に長押ししてください。長押しをすると LED が一旦消灯しデフォルト設定に戻ります。

9 正常に動作しないときは

本機が正常に動作しない場合は、まず以下の点をご確認ください。また、本機に接続されている機器に原因がある場合もありますので、そちらの取扱説明書も参照しながらご確認ください。

・本機および接続されている機器の電源は投入されていますか？
・ケーブルは正しく接続されていますか？
・ケーブルの接続不良はありませんか？
・機器に適合した正しいケーブルを使用していますか？
・接続している機器同士の信号規格は適合していますか？
・表示機器は正しく設定されていますか？
・機器の近くにノイズの原因となるようなものがありませんか？

以上の内容を確認しても問題が解決しない場合は、株式会社アルバニクス本社 営業部または技術部までご連絡ください。故障の連絡をする際には以下の点を事前にテストしてください。

1. 全てのコネクタで同じ現象がでますか？
   -はい-　-いいえ-
2. 本機を全く介さずに、純正のケーブルで接続したときは正常に動作しますか？
   -はい-　-いいえ-

株式会社アルバニクス 本社　営業部または技術部
TEL (046) 259-6920　　FAX (046) 259-6930
月曜～金曜　AM 9:00 ～ PM 5:00

NP-SDI2HD 取扱説明書

Ver.1.0.0

発行日：2015 年 3 月 6 日

Arvanics Corporation

本　　社　〒242-0021 神奈川県大和市中央 7-8-7
TEL: 046-259-6920
FAX: 046-259-6930
E-mail: info@arvanics.com
URL : http://www.arvanics.com